

INSTRUKCJA OBSŁUGI · PL

FOS 6ch DMX console

Sterownik DMX, 6 kanałów

6 + master	XLR 3-pin żeńskie	0,8 kg
KANAŁY	WYJŚCIE DMX	MASA

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L004658
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Wstęp §1
2 Zasady bezpieczeństwa §2
3 Cechy §3
4 Budowa urządzenia §4
5 Wymiana baterii §5
6 Podłączenie §6
7 Zasilanie §7
8 Dane techniczne §8
Rysunki rys. 1-2
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Wstęp

Dziękujemy za zakup sterownika DMX-6. Urządzenie służy do sterowania reflektorami, ściemniaczami, urządzeniami efektowymi oraz innymi urządzeniami sterowanymi sygnałem DMX. Aby zapewnić optymalną pracę produktu, przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.

1.1 Zawartość opakowania

W opakowaniu znajdują się następujące elementy:

1.1.1 1 szt. DMX-6.

1.1.2 1 szt. zasilacz 9 V DC.

1.1.3 1 szt. instrukcja obsługi.

2 Zasady bezpieczeństwa

⚠ **UWAGA**

Aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów zawartych w zużytych urządzeniach oraz ograniczyć wpływ na zdrowie ludzi i środowisko, należy zapewnić recykling tego produktu po zakończeniu jego użytkowania.

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń osób, należy przestrzegać poniższych ważnych zasad bezpieczeństwa:

2.1 **Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.**

2.2 Przed serwisem zawsze wyłączyć urządzenie, odłączyć zasilanie i odczekać, aż oprawa ostygnie.

2.3 Upewnić się, że oprawa jest prawidłowo uziemiona.

2.4 Zachować tę instrukcję obsługi na przyszłość.

2.5 **Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem, nie narażać oprawy na deszcz ani wilgoć.**

2.6 Dopilnować, aby przewód zasilający nigdy nie był zagnieciony ani uszkodzony.

2.7 Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, odłączyć je od zasilania sieciowego.

3 Cechy

3.1 6 suwaków kanałowych (faderów).

3.2 Suwak master.


3.3 Kompaktowa konstrukcja.

3.4 Prosta obsługa.

3.5 Zasilacz w zestawie.

4 Budowa urządzenia

4.1 Widok ogólny



Elementy sterownika · oryginał EN s. 3

5 Wymiana baterii


Aby włożyć lub wymienić baterię, najpierw wyłączyć urządzenie. Poluzować śruby znajdujące się przy krawędziach płyty dolnej. Nie poluzowywać trzech śrub w środku płyty dolnej. Ostrożnie zdjąć płytę dolną, uważając, aby nie uszkodzić kabla.

Wymienić baterię. Zamontować płytę dolną z powrotem, nie zgniatając kabli. Włożyć i dokręcić śruby.

6 Podłączenie

Wejście DMX urządzenia podłączyć do wyjścia DMX sterownika DMX lub innego urządzenia DMX. Wyjście pierwszego urządzenia DMX podłączyć do wejścia drugiego i tak dalej, tworząc połączenie łańcuchowe (daisy chain). Zawsze upewnić się, że wyjście ostatniego urządzenia DMX w łańcuchu jest zakończone rezystorem (110 Ω, ¼ W).

6.1 Łańcuch DMX



Połączenie łańcuchowe urządzeń DMX · oryginał EN s. 3

7 Zasilanie


Do zasilania można użyć baterii 9 V albo złącza 9 V do zasilania zewnętrznego. Przed podłączeniem sprawdzić prawidłową biegunowość.

8 Dane techniczne

8.1	**Wyjście**	XLR 3-pin żeńskie
8.2	**Zasil.**	zasilacz 9 V DC lub bateria 9 V 6LR61 albo 6LF22
8.3	**Wym.**	173 × 154 × 60 mm
8.4	**Masa**	0,8 kg

RYSUNEK 1 / 2


Budowa urządzenia



NR	OPIS
1-6	Suwaki kanałowe 1-6
POWER	Wskaźnik zasilania
MASTER	Suwak master
DMX OUT	Wyjście DMX
POWER	Włącznik zasilania
DC INPUT	Wejście zasilania DC

RYSUNEK 2 / 2

Łańcuch DMX



OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: FOS 6ch DMX console

Materiały VEX Systems dla użytkowników FOS 6ch DMX console: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

FOS 12ch DMX console
Sterowniki Faderowe

FOS 18 DMX Console
Sterowniki Faderowe

FOS 24ch DMX console
Sterowniki Faderowe

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl
+48 794 797 959
vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

vex-systems.pl

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.