

KARTA KATALOGOWA · PL

Dilos / Dilos SUB


Tabela adresów DIP

Tabela adresów urządzeń dla kolumn Dilos i Dilos SUB: numer urządzenia od 1 do 32 ustawia się pięcioma przełącznikami SW1-SW5.

32	SW1-SW5	5
LICZBA URZĄDZEŃ	PRZEŁĄCZNIKI	LICZBA BITÓW

Najważniejsze cechy

- Numer urządzenia (Device.Num) od 1 do 32
- Ustawianie adresu pięcioma przełącznikami SW1-SW5 (Bit0-Bit4)
- Wartość 1 w tabeli oznacza przełącznik w pozycji ON
- Ustawienia dla każdego numeru podano na rysunku producenta



Device.Num	SW5 Bit4	SW4 Bit3	SW3 Bit2	SW2 Bit1	SW1 Bit0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1
3	0	0	0	1	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	0
6	0	0	1	0	1
7	0	0	1	1	0
8	0	0	1	1	1
9	0	1	0	0	0
10	0	1	0	0	1
11	0	1	0	1	0
12	0	1	0	1	1
13	0	1	1	0	0
14	0	1	1	0	1
15	0	1	1	1	0
16	0	1	1	1	1
17	1	0	0	0	0
18	1	0	0	0	1
19	1	0	0	1	0
20	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0
22	1	0	1	0	1
23	1	0	1	1	0
24	1	0	1	1	1
25	1	1	0	0	0
26	1	1	0	0	1
27	1	1	0	1	0
28	1	1	0	1	1
29	1	1	1	0	0
30	1	1	1	0	1
31	1	1	1	1	0
32	1	1	1	1	1

Note: "1" indicates the switch should be at ON side

Ustawienie przełączników SW1-SW5

SW1 Bit0 **SW2** Bit1
SW3 Bit2 **SW4** Bit3
SW5 Bit4

Rysunek producenta, numery urządzeń 1-32

Dane techniczne

Modele	Dilos, Dilos SUB
Parametr adresowany	numer urządzenia (Device.Num)
Zakres numerów	1-32
Przełączniki	SW1-SW5
Bity	Bit0-Bit4
Liczba przełączników	5
Wartość 1	przełącznik w pozycji ON

Akcesoria

Dilos Flybar
Belka do zawieszania i sztaplowania kolumn line array Dilos, →

Dilos RS485
Adapter USB-RS485 dedykowany do systemu line array Dilos, umożliwia →

Dokumentacja

Instrukcja PL i oryginał EN
na stronie produktu →

Oryginalna instrukcja producenta
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Przed użyciem urządzenia przeczytaj całą instrukcję obsługi i stosuj się do zasad bezpieczeństwa.**

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl