

КАРТКА ТОВАРУ · UA

Dilos / Dilos SUB


Таблиця DIP-адрес

Таблиця адрес пристроїв для колон Dilos і Dilos SUB: номер пристрою від 1 до 32 встановлюється п’ятьма перемикачами SW1-SW5.

32	SW1-SW5	5
КІЛЬКІСТЬ ПРИСТРОЇВ	ПЕРЕМИКАЧІ	КІЛЬКІСТЬ БІТІВ

Основні особливості

- Номер пристрою (Device.Num) від 1 до 32
- Адреса встановлюється п’ятьма перемикачами SW1-SW5 (Bit0-Bit4)
- Значення 1 у таблиці означає положення перемикача ON
- Налаштування для кожного номера наведено на кресленні виробника



Device.Num	SW5 Bit4	SW4 Bit3	SW3 Bit2	SW2 Bit1	SW1 Bit0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1
3	0	0	0	1	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	0
6	0	0	1	0	1
7	0	0	1	1	0
8	0	0	1	1	1
9	0	1	0	0	0
10	0	1	0	0	1
11	0	1	0	1	0
12	0	1	0	1	1
13	0	1	1	0	0
14	0	1	1	0	1
15	0	1	1	1	0
16	0	1	1	1	1
17	1	0	0	0	0
18	1	0	0	0	1
19	1	0	0	1	0
20	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0
22	1	0	1	0	1
23	1	0	1	1	0
24	1	0	1	1	1
25	1	1	0	0	0
26	1	1	0	0	1
27	1	1	0	1	0
28	1	1	0	1	1
29	1	1	1	0	0
30	1	1	1	0	1
31	1	1	1	1	0
32	1	1	1	1	1

Note: "1" indicates the switch should be at ON side

Налаштування перемикачів SW1-SW5

SW1 Bit0 **SW2** Bit1
SW3 Bit2 **SW4** Bit3
SW5 Bit4

Рисунок виробника, номери пристроїв 1-32

Технічні дані

Моделі	Dilos, Dilos SUB
Параметр адресації	номер пристрою (Device.Num)
Діапазон номерів	1-32
Перемикачі	SW1-SW5
Біти	Bit0-Bit4
Кількість перемикачів	5
Значення 1	перемикач у положенні ON

Аксесуари

Dilos Flybar
Балка для підвішування та штабелювання колон line array Dilos, →

Dilos RS485
Адаптер USB-RS485 для системи line array Dilos, дає змогу →

Документація

Інструкція PL та оригінал EN
на сторінці товару →

Оригінальна інструкція виробника
EN, fos-lighting.eu →

⚠ **Перед використанням пристрою прочитайте всю інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь правил безпеки.**

Виробник і дистриб’ютор

ВИРОБНИК

FOS Technologies LTD
Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza ZMM
Sofia, Bulgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

ДИСТРИБ’ЮТОР У ПОЛЬЩІ

VEX Systems
Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa, Polska
NIP 5214048857 · +48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl · vex-systems.pl