

TABELA ADRESÓW URZĄDZEŃ · PL

Dilos / Dilos SUB

Tabela adresów DIP dla kolumn Dilos

32	SW1-SW5
LICZBA URZĄDZEŃ	PRZEŁĄCZNIKI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej FOS Technologies
oryginał EN · kod produktu L005819
wersja tłumaczenia 1.0 · 25.11.2026

Karta produktu
i zapytanie B2B
vex-systems.pl

Spis treści

1 Numer urządzenia i ustawienie przełączników §1
Rysunki rys. 1
Od dystrybutora: serwis i części VEX

1 Numer urządzenia i ustawienie przełączników

Numer urządzenia (Device.Num) od 1 do 32 ustawia się pięcioma przełącznikami SW1-SW5 (Bit0-Bit4). Ustawienia dla każdego numeru podano na rysunku poniżej.

> ⚠ **UWAGA**
> **„1" oznacza, że przełącznik ma być ustawiony w pozycji ON.**

RYSUNEK 1 / 1

Ustawienie przełączników SW1-SW5 dla numerów urządzeń 1-32

Device.Num	SW5 Bit4	SW4 Bit3	SW3 Bit2	SW2 Bit1	SW1 Bit0
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	1
3	0	0	0	1	0
4	0	0	0	1	1
5	0	0	1	0	0
6	0	0	1	0	1
7	0	0	1	1	0
8	0	0	1	1	1
9	0	1	0	0	0
10	0	1	0	0	1
11	0	1	0	1	0
12	0	1	0	1	1
13	0	1	1	0	0
14	0	1	1	0	1
15	0	1	1	1	0
16	0	1	1	1	1
17	1	0	0	0	0
18	1	0	0	0	1
19	1	0	0	1	0
20	1	0	0	1	1
21	1	0	1	0	0
22	1	0	1	0	1
23	1	0	1	1	0
24	1	0	1	1	1
25	1	1	0	0	0
26	1	1	0	0	1
27	1	1	0	1	0
28	1	1	0	1	1
29	1	1	1	0	0
30	1	1	1	0	1
31	1	1	1	1	0
32	1	1	1	1	1

Note: “1” indicates the switch should be at ON side

Kolumny: SW5 (Bit4), SW4 (Bit3), SW3 (Bit2), SW2 (Bit1), SW1 (Bit0). Wartość 1 oznacza pozycję ON.

OD DYSTRYBUTORA

Wsparcie VEX: Dilos / Dilos SUB

Materiały VEX Systems dla użytkowników Dilos / Dilos SUB: serwis, oryginalne części, akcesoria i doradztwo. Ta strona nie jest częścią tłumaczenia instrukcji.

SERWIS

Serwis i naprawy

Usterka lub nietypowe działanie? Opisz problem i podaj numer seryjny, a wskażemy dalsze kroki: diagnostykę, naprawę lub wymianę.

Zgłoś serwis →

biuro@vex-systems.pl

CZĘŚCI

Oryginalne części FOS Technologies

Potrzebujesz części lub elementu wyposażenia? Napisz, czego szukasz, a sprawdzimy dostępność u producenta.

Zapytaj o część →

biuro@vex-systems.pl

AKCESORIA

Akcesoria producenta

Akcesoria producenta przeznaczone do tego modelu.

Dilos Flybar →
Belka do zawieszania i sztaplowania kolumn line array Dilos,

vex-systems.pl · kod L005821

Dilos RS485 →
Adapter USB-RS485 dedykowany do systemu line array Dilos, umożliwia

vex-systems.pl · kod L006022

INTEGRACJA

Doradztwo i integracja

Dobierzemy sprzęt pod konkretny obiekt oraz omówimy montaż i uruchomienie. Opisz projekt, a zaproponujemy zakres.

Omów projekt →

vex-systems.pl/integracje

PODOBNE PRODUKTY

iCover Dilos
Dilos System

iCover Dilos Sub
Dilos System

Zobacz katalog →

vex-systems.pl/dystrybucja

VEX

Zamów lub zapytaj

+48 794 797 959
biuro@vex-systems.pl
vex-systems.pl/kontakt

Karta produktu

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Producent i dystrybutor

PRODUCENT

FOS Technologies LTD

Bulevard Iliensko Shose 8, Sladova Baza
ZMM, Sofia, Bułgaria
info@fos-lighting.eu · www.fos-lighting.eu

DYSTRYBUTOR W POLSCE

VEX Systems

biuro@vex-systems.pl

+48 794 797 959

vex-systems.pl

Media Rental Oleksandr Zakariya
al. Niepodległości 20/55, 02-653 Warszawa
NIP 5214048857

VEX Systems jest oficjalnym dystrybutorem FOS Technologies w Polsce: dobór sprzętu, dostawa, integracja i opieka techniczna w jednym miejscu. Opisz obiekt, a wskażemy właściwy zestaw i zakres wsparcia.

Strona produktu
vex-systems.pl

Oryginał instrukcji (EN)
fos-lighting.eu

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej z języka angielskiego.
W sprawach spornych rozstrzyga oryginał producenta.